VERKSTADSÅTGÄRDER : ÖPPNINGSBART TAK

1. Avläsning av felkoder

Det är möjligt att läsa av följande felkoder med hjälp av diagnosinstrumentet :

- Fel elspänning utanför toleransen
- Fel på elektronik eller takluckans motor
- Fel:mekanisk brott
- Fel släpkontakt (urkopplad, kortsluten till jord eller blockerad knapp eller ogiltigt värde)
- Fel svag motor för kassett eller förhöjt vridmoment
- Fel kontaktstycke för upplåsning av kassett
- Fel svag motor för taklucka eller förhöjt vridmoment
- Fel: sviktande initialisering
- Fel information kontaktstycke för upplåsning av kassett eller bakruta
- Funktionsavbrott elektronik eller kassettens motor

2. Avläsning av parametrar

Det är möjligt att läsa av följande parametrar med hjäp av diagnosinstrumentet	
Parameter	Parameterns status
Status på kontakten för styrning	Ingen styrning
	Läge 0
	Skjut position 1
	Skjut position 2
	Skjut position 3
	Skjut position 4
	Skjut position 5
	Skjut position 6
	Skjut position 7
	Skjut position 8
	Skjut position 9
	Position återgång/annullering
	Ogiltig position
Bakrutans läge	Bakruta öppen/bakruta stängd
Kassettens läge	Kassett öppen/kassett stängd
Läge på kontakten för upplåsning av kassetten	Ej aktiv/aktiv

3. FUNKTIONSTEST

Det är möjligt att göra följande tester med hjälp av diagnosinstrumentet	
Parameter	Parameterns status
Rörlig del av soltak	Läge 0
	Skjut position 1
	Skjut position 2
	Skjut position 3
	Skjut position 4
	Skjut position 5
	Skjut position 6
	Skjut position 7
	Skjut position 8
	Skjut position 9
	Stängning skjutning
Upplåsning kassett	Ingen begäran om upplåsning
	Begäran om upplåsning

4. Konfigurering

Det går inte att fjärrkoda parametrarna med hjälp av diagnosinstrumentet.